

# Panasonic

## VB-9 簡易程式設定

### 一、進入程式：

ON/OFF → MEMORY → # → # → PSD 鍵 (1-8)

### 非程式話機打程式：

ON/OFF → # → 98 → 9999 → ON/OFF → ON/OFF → MEMORY → # → # → PSD 鍵 (1-8)

### 二、外線 TONE/PULSE 設定：(新版本已設定為 TONE)

1 (TONE)

PSD2 → (REDAIL) → 01 (外線 01-08) 0 1 (#) → 0 (PULSE) → # (跳外線)

### 三、響鈴設定：

0 (不響鈴) HOLD (跳下一分機)

PSD5 → (REDIAL) → 10 (分機號碼 10-35) 0 (0 為日間 .1 為夜間) 1 (外線 1-6) → # 1 (響鈴) → # (跳下一外線)

### 四、長控等級定：

(1) 長控表格設定輸入：(裝機只輸入一次)

PSD7 → REDIAL → 0102 # → 108 → #

→ REDIAL → 0201 # → 100 → #

→ REDIAL → 0202 # → 002 → #

→ REDIAL → 0301 # → 060 → #

→ 070 → #

→ 080 → #

→ 095 → #

→ 094 → #

(2) 等級設定：

PSD7→REDIAL → 10(分機號碼 10-35) 1(0 為日間 .1 為夜間)1(外線 1-6)# → 0(全控不能接聽) → HOLD(跳下一分機)

1 (全控只能接聽) # (跳下一外線)

2 (長控, )

3 (控國際.002, 100, #, \*)

4 (不控)

#### 五、解長控密碼：

PSD7 → REDIAL → 8 01 1# → 密碼 (0-9999999) → #  
(01-16 組)

密碼使用：ON/OFF → 87 → 密碼 → # → 外線使用

#### 六、監聽話機設定：

PSD4 → REDIAL → (10-33) 12# → 0 (無監聽) → #  
1 (有監聽)

#### 七、話機埠型式設定：

PSD4 → (REDIAL) → (10-33) 01 (#) → 0 (多功能分機)

1 (單機)

2 (中繼台 1)DSS1

3 (中繼台 2)DSS2

#### 八、外線容量設定： \*注意 POWER OFF → ON 程式才能存入

PSD1 → (REDIAL) → 0001 (#) → (1-8) → #

#### 九、日期設定：

PSD1 → REDIAL → 0101 # → DD MM YY → #

#### 顯示話機設定： 日 月 年

ON/OFF → MEMORY → #3 → DD → MM → YY → HOLD → ON/OFF

日 月 年

#### 十、時間設定：

PSD1 → REDIAL → 0103 # → HH MM SS N → #

時 分 秒 1 (AM)

在顯示話機設定： (12 小時制) 2 (PM)

ON/OFF → MEMORY → # 4 → HH → MM → HOLD → ON/OFF

時 分 (24 小時制)

#### 十一、中繼台搭配設定：〔請先設定第七項話機埠型式設定〕

0 (無使用)

PSD1 → REDIAL → 090 1\_# → 01-24 (分機埠號碼)

1:DSS1 01 > 10 分機

2:DSS2 02 > 11 分機

:

24 > 33 分機

#### 十二、指定外線抓取碼設定：

PSD2 → READIL → (01-08)05# → 0 (外線抓取碼 9/0) (複選)

1 (外線抓取碼 811)

2 (外線抓取碼 812)

3 (外線抓取碼 813)

#### 十三、門口機響鈴設定：

PSD4 → REDIAL → (10-33)10# → 0 (不響) → HOLD

1(響 A)

2(響 B)

#### 十四、總機呼叫碼設定： 3(響 A&B)

PSD1 → REDIAL → 0411# → 0 (按 0 呼叫總機，按 9 自動抓外線)

1(按 9 呼叫總機，按 0 自動抓外線)

#### 十五、記憶速撥設定: 10 分機設定

(共用) ON/OFF → MEMORY → MEMORY → 代碼(00-89) → TEL → HOLD

(自用) ON/OFF → MEMORY → MEMORY → 代碼(90-99) → TEL → HOLD

---