

## 東訊 SD500-700/DX7-9 程式設定項次

直接輸入項次代碼	程 設	內 容
<b>01</b>	<b>1.EXTENSION</b>	<b>分機資料設定</b>
01-SN(201~399)	SHOW EXT	輸入分機號碼
01-SN-01	POSITION	硬體位址
01-SN-02	TENANT GROUP	系統群設定
01-SN-03	PICKUP GROUP	代接群設定
01-SN-04	PAGING GROUP	廣播群設定
<b>01-SN-05</b>	<b>DAY CLASS</b>	<b>日間外撥等級設定</b>
01-SN-06	NIGHT CLASS	夜間外撥等級設定
01-SN-07	MONITOR CLASS	監聽等級設定
01-SN-08	WARNING TONE	通話警告音設定
01-SN-09	DROP CALL OUT	外撥限時切斷設定
01-SN-10	DROP CALL IN	撥入限時切斷設定
01-SN-11	INTRUS. ACTIVE	允用插話設定
01-SN-12	INTRUS. ACCEPT	允被插話設定
01-SN-13	INTRUS. TONE	插話提醒音設定
01-SN-14	NO FUNC KEY	功能鍵取消設定
01-SN-15	ICM MODE	內線呼叫模式設定
01-SN-16	PAGEING ALLOW	廣播允用設定
01-SN-17	DATA AUTO ANS	數據自動接答設定
01-SN-18	ECF OPERATION	跟隨外線功能設定
01-SN-19	SMDR OUTPUT	電話計費列印設定
01-SN-20	RECORD ALLOW	允用錄音
01-SN-21	PORT TYPE	型態設定
<b>01-SN-22</b>	<b>DIR NO. SWAPPING</b>	<b>號碼變更設定</b>
	<b>SWAP WITH</b>	<b>新分機號碼</b>
01-SN-23	TRUNK ASSIGNMENT	外線允用設定
01-SN-23-M	SHOW MODULE	機櫃號碼
01-SN-23-M-S	SHOW SLOT	輸入外線槽位
01-SN-24	RECEIVE ASSIGNMENT	外線允接設定
01-SN-24-M	SHOW MODULE	機櫃號碼
01-SN-24-M-S	SHOW SLOT	外線槽位
01-SN-25	DSS UNIT 1	第一中繼台
01-SN-26	DSS UNIT 2	第二中繼台
01-SN-27	DSS UNIT 3	第三中繼台

01-SN-28	DSS UNIT 4	第四中繼台
01-SN-29	FORCED LCR	強制用LCR
<b>02</b>	<b>TRUNKLINE</b>	<b>外線資料設定</b>
02-LN(700~771)	SHOW TRUNK	輸入外線代碼
02-LN-01	POSITION	硬體位址
02-LN-02	TENANT GROUP	系統群設定
02-LN-03	ROUTE	外線群設定
02-LN-04	DAY CLASS	日間外撥等級設定
02-LN-05	NIGHT CLASS	夜間外撥等級設定
02-LN-06	DIALING	撥碼方式設定
<b>02-LN-07</b>	<b>TRUNK TYPE</b>	<b>型態設定</b>
02-LN-08	HOLD ABANDON	保留掛斷偵測設定
02-LN-09	PRIVATE TO	專線設定
02-LN-10	ANSWER POSITION	響鈴設定
<b>02-LN-10-01-01~06</b>	<b>DAY 1</b>	<b>D-1 響鈴分機(6組)</b>
02-LN-10-02-01~06	DAY 2	D-2 響鈴分機(6組)
02-LN-10-03-01~06	DAY 3	D-3 響鈴分機(6組)
02-LN-10-04	NIGHT	夜間響鈴分機
02-LN-10-05	ALTER. DAY	日間輔助分機
02-LN-10-06	ALTER. NIGHT	夜間輔助分機
<b>03</b>	<b>CALL HANDLING</b>	<b>話務資料設定</b>
03-01	TRUNKS CONF.	兩外線會談設定
03-02	CO FLASH	外線暫切時間設定
03-03	PBX FLASH	PBX暫切時間設定
03-04	PAUSE TIME	撥號暫停時間設定
03-05	DIALING RATIO	撥碼速率設定
03-05-01	BREAK TIME	脈衝間隔時間
03-05-02	INTER_DGT	撥碼間隔時間
03-05-03	TONE TIME	複頻長度
03-06	PR TIME	反向電壓偵測時間設定
03-07	RING ABANDON	外線響鈴間隔時間設定
03-08	HOLD REMINDER	保留提醒音時間設定
03-09	EX_HOLD TIME	絕對保留時間設定
03-10	WARNING TIME	通話警告音時間設定
03-10-01	OUTGOING CALL	外撥限時切斷
03-10-02	INCOMING CALL	撥入限時時間
03-11	XFR_I RECALL	空閒轉接回叫時間設定
03-12	XFR_B RECALL	忙線轉接回叫時間設定

03-13	SLT RECALL	單機保留回叫時間設定
03-14	HOLD RECALL	EKT保留回叫時間設定
03-15	SLT HOOK_FLASH	單機暫切時間設定
03-15-01	START	下限時間
03-15-02	END	上限時間
03-16	PBX AUTO PAUSE	PBX自動暫停時間設定
03-17	BBC AUTO PAUSE	呼叫器自動暫停時間設定
03-18	D_TONE DETECT	外線撥號音偵測設定
03-19	D_TONE TIME	外線撥號音偵測時間設定
03-20	DIAL WAIT TIME	撥碼等待時間設定
03-21	DIAL DELAY	撥碼延遲時間設定
03-22	ALT RING TIME	輔助分機啟動時間設定
03-23	CAMP ON TIME	駐留提醒音間隔時間設定
03-24	ALARM PLAY	鬧鈴響鈴時間設定
03-25	HOTEL ENABLE	旅館功能設定
03-26	SYS ABBR. CHECK	系統簡撥受長控設定
03-27	TSI CONNECT	防盜撥設定
03-28	CONF TONE	會談警告音設定
03-29	CALL DURATION	計費起算時間設定
03-30	METER SYSTEM	限額限撥設定
03-31	WAIT CID_T	來電測碼時間
03-32	INTER PREFIX	國際冠碼
03-33	COUNTRY CODE	國碼
03-34	LONG DIST PREFIX	長途識別碼
03-35	LOCAL ARE CODE	區域號碼
03-35-01.03~15	AREA COD 1~8	區域號碼碼頭1~8
03-35-02.04~16	AREA PRE 1~8	區域號碼碼頭1~8
03-36	DTMF TONE	複頻撥號音
03-37	TENANT CALLING	系統群間通話設定
03-37-TG(1~6)	SHOW TENANT	輸入系統群碼
03-37-TG-01~06	TO TENANT 1~6	對第一~六系統群
03-38	SMDR CALL OUTPUT	計費輸出設定
03-38-01	OUTGOING CALL	外撥電話
03-38-02	INCOMING CALL	撥入電話
03-38-03	ACCOUNT CODE	隨身密碼列印
03-38-04	LOCK TRUNKS	記憶滿載鎖線
03-39	AUTO BUSY REDIAL	忙線自動重撥設定
03-39-01	ABR ATTEMPTS	自動重撥次數

03-39-02	ABR INTERVAL	自動重撥間隔
03-40	BUSYTONE CADENCE	重撥忙音間隔
03-40-01	ON TIME	忙音ON時間
03-40-02	OFF TIME	忙音OFF時間
03-41	EXTERNAL DIVERS.	外線轉用外線設定
03-41-01	SERVICE	開放時段
03-41-02	TALK TIME	通話時間
03-42	VM DIALING RATIO	語音信箱送碼設定
03-42-01	TONE TIME	送碼長度
03-42-02	INT_DGT TIME	送碼間隔
03-43	VM MONITOR_T	語音信箱監聽有效時間
03-44	VM RESRV PORT	語音信箱保留接取埠
03-45	AUTO ATTENDANT	自動總機設定
03-45-01	RING_T TO ANS	響鈴接取時間
03-45-02	RING NO ANS	無人接聽時間
03-45-03	DROP NO EXT #	不撥碼切斷外線
03-45-04	ANSWER POSITION	指定轉接分機
03-45-04-TG	SHOW TENANT	輸入系統群號
03-45-04-TG-01	DAY MODE	日間轉接分機
03-45-04-TG-02	NIGHT MODE	夜間轉接分機
03-45-05	SHOW TRUNK	輸入外線代碼
03-45-05-LN-01	AUTO_A TRUNK	自動總機外線
03-45-05-LN-02	SERVICE	開放時段
03-46	DISA	DISA功能設定
03-46-01	RING_T TO ANS	接取時間
03-46-02-01~08	ALLOWED EXT COS	分機允用等級
03-46-03-LN	SHOW TRUNK	輸入外線代碼
03-46-03-LN-01	DISA TRUNK	DISA 外線
03-46-03-LN-02	DISA DAY COS	日間允用等級
03-46-03-LN-03	DISA NIGHT COS	夜間允用等級
03-46-03-LN-04	SERVICE	開放時段
03-46-03-LN-05	TALK TIME	通話時間
03-47	DROP BILL UP	額滿立即斷話設定
03-48	LCR TIME	LCR收碼時間
<b>04</b>	<b>RESOURCE</b>	<b>系統資料設定</b>
04-01	DB PSWD	資料庫密碼
04-02	ATTENDANT	總機分機設定
04-02-TG(0~6)	SHOW TENANT	輸入系統群碼

04-02-TG-01	ATTENDANT	總機分機
04-02-TG-02~05	ATT. DSS 1~4	所屬第1~4中繼台
04-02-TG-06	ALTERNATE	輔助分機
04-02-TG-07~10	ATT. DSS 1~4	所屬第1~4中繼台
04-03	SYSTEM REMINDER	系統提醒音設定
04-03-TG	SHOW TENANT	輸入系統群碼
04-03-TG-01	PLAY TIME	播放時間
04-03-TG-02~09	REMINDER 1~8	第1~8次播放時間
04-04	USER PASSWORD	查詢分機密碼
04-04-01	LENGTH	密碼位數
04-04-02-SN	SHOW EXT	輸入分機號碼
	EXT PSWD	顯示分機密碼
04-05	USER NAMES	分機名稱設定
04-05-SN	SHOW EXT	輸入分機號碼
04-06	TRUNK NAMES	外線名稱設定
04-06-LN	SHOW TRUNK	輸入外線代碼
04-07	PREPROG MESSAGE	文字訊息內容設定
04-07-01	OUTGOING MESSAGE	外撥文字訊息
04-07-01-01~06	共六組	
04-07-02	PREMISES MESSAGE	預留文字訊息
04-07-02-01~06	共六組	
04-08	SYSTEM ABBR. NO	系統簡撥設定
04-08-TG	SHOW TENANT	系統群碼
04-08-TG-600~699	ABBREV. NO	簡撥組別
04-08-TG-600~699-1	EMPTY	簡撥內容
04-08-TG-600~699-2	TRUNK ROUTE	外撥路由群
04-09	MUSIC SOURCE	音樂源設定
04-09-1/2	SOURCE ID	音樂源組別
04-09-1/2-01	APPLICATION	應用範圍
04-09-1/2-02~07	TENANT GROUP 1~6	系統群1~6允用
04-10	EXTERNAL PAGER	外接廣播器設定
04-10-1/2	PAGER ID	外接廣播器組別
04-10-1/2-01	TENANT GROUP	允用系統群碼
04-10-1/2-02~25	PAGING GROUP	廣播群1~24群
04-11	LOUDBELL	外接擴大鈴設定
04-11-1/2	LOUDBELL ID	外接擴大鈴組別
04-11-1/2-01	APPLICATION	應用範圍
04-11-1/2-02~25	TRUNK ROUTE	外線群1~24群

04-12	DSS ALLOCATION	中繼台配置設定
04-12-N	DSS UNIT #	輸入中繼台編號
04-12-01~12-01	DSS OWNER	配屬之分機號碼
04-12-01~12-02	DIR NUMBER	分機號碼
04-13	RMT X_RATE	電腦傳輸速率
04-14	CIL X_RATE	SMDR傳輸速率
<b>05</b>	<b>RESTRICTION</b>	<b>限撥控制設定</b>
05-01	CALL DISCR.	限撥碼設定
05-01-TG	SHOW TENANT	輸入系統群碼
05-01-TG-001~100	DGT INTERAL	限撥碼組別
05-01-TG-001~100-01	FROM	起始碼頭
05-01-TG-001~100-02	TO	結束碼頭
05-01-TG-001~100-03	EXTENSION COS	分機允撥等級
	DAY ALLOWED	日間允撥等級
	NIGHT ALLOWED	夜間允撥等級
05-01-TG-001~100-04	TRUNK COS	外線允撥等級
	DAY ALLOWED	日間允撥等級
	NIGHT ALLOWED	夜間允撥等級
05-02	ACCOUNT CODE	隨身密碼設定
05-02-01	LENGTH	碼數
05-02-02	PASSWORD	密碼建立
05-02-02-001~600	ID NUMBER	組別
05-02-02-001~600-01	PSWD	密碼
05-02-02-001~600-02	COS	等級
05-02-02-001~600-03	DISABLED	閉鎖
05-02-02-001~600-04	LCR ENABLE	LCR啟動
05-03	LEAST COST ROUTE	經濟路由設定
05-03-TG-01	LCR TAB. ASSING	經濟路由組數分配
05-03-TG-01-01	DGT. COMP. TAB.	路由對照表組數
	TO INCREASE	增加分配組數
	TO DECREASE	刪減分配組數
05-03-TG-01-02	DGT. MODI. TAB.	轉碼表組數
	TO INCREASE	增加分配組數
	TO DECREASE	刪減分配組數
05-03-TG-02	LCR TAB. PROG.	路由表設定
05-03-TG-02-01	DGT. COMP. TAB.	路由對照表
	LIST NUMBER	輸入對照表組數
	FROM	啓始碼頭

	TO	結束碼頭
	ROUTE	外線群組
	DMT NO.	轉碼組
05-03-TG-02-02	DGT. MODI. TAB.	轉碼表
	LIST NUMBER	輸入轉碼表組數
	DELETE DIGITS	刪除碼數
	PREFIX DIGITS	前置加碼
	INSERT DIGITS	插入碼
	INSERT POS.	插入碼位置
		路由對照預設表
<b>06</b>	<b>EXT APPLICAT</b>	<b>分機應用設定</b>
06-01	UCD PROGRAMMING	響鈴分配群設定
06-01-01~24	UCD GROUP	分配群碼
06-01-01~24-01	TENANT	系統群碼
06-01-01~24-02	UCD ATTRIB	分配群特性
06-01-01~24-03	UCD GP. MEMBER	分配群分機
06-01-01~24-03-01~24	MEMBER	分機1~24
06-01-01~24-04	HUNT METHOD	響鈴方式
06-01-01~24-05	NO ANS TIME	分機交換時間
06-01-01~24-06	OVER 1 TIMER	第1次轉出時間
06-01-01~24-07	OVER 1 DEST	第1次接替分機
06-01-01~24-08	OVER 2 TIMER	第2次轉出時間
06-01-01~24-09	OVER 2 DEST	第2次接替分機
06-01-01~24-10	OVER COUNT	未接取次數
06-01-01~24-11	REROUTE DST	最後接替分機
06-02	VOICE MAIL	語音信箱設定
06-02-TG(1~6)	VM HUNT GROUP	VM第一~六系統群
06-02-TG-01	VM HUNT GROUP	信箱響鈴分配群
06-02-TG-02	PREFIX TABLE	前置碼
06-02-TG-02-01	ICM/VM	分機直撥碼
06-02-TG-02-02	TRANSFER	轉接碼
06-02-TG-02-03	BUSY FWD	忙線跟隨碼
06-02-TG-02-04	NO_ANS FWD	定時跟隨碼
06-02-TG-02-05	DIRECT FWD	直接跟隨碼
06-02-TG-03	SUFFIX DGT	後續碼
06-02-TG-04	RECORD DGT	錄音碼
06-02-TG-05	DELETE DGT	取消碼
06-02-TG-06	DIS DGT	掛斷碼

06-03	AUTO REC. MEMBER	同步錄音
06-03-01~08	MEMBER 1~8	成員1~8
		信箱送碼格式
<b>07</b>	<b>TRK APPLICAT</b>	<b>外線應用設定</b>
07-01	TRUNK ROUTE	外線群設定
07-01-RN(01~24)	TRUNK ROUTE	輸入外線群碼
07-01-RN-01	PBX CODE	PBX外線取用碼
07-01-RN-02	PCS SENDING	切斷訊號傳送
<b>07-01-RN-03</b>	<b>HUNT METHOD</b>	<b>佔取外線順序</b>
07-01-RN-04-1/2	ALTERNATE ROUTE	輔助外線群
	ROUTE NUMBER	輔助群代碼
	DELETE DIGITS	清除前置碼
	INSERTED DIGITS	插碼功能
07-01-RN-05	DIR # SWAP	更改外線群碼
	SWAP WITH	輸入新群碼
07-02	CEPT TRUNK	E1中繼線（保留功能）
07-02-01	DID OPERATION	DID 功能
07-02-01-1-01	SIGNAL	撥碼方式
07-02-01-1-02	LENGTH	分機碼數
07-03	CALLER ID	來電顯示設定
07-03-01	LINE NUMBER TAB.	來電顯示外線設定
<b>08</b>	<b>SYS APPLICAT</b>	<b>系統應用設定</b>
08-01	RING SCHEME	響鈴模式設定
08-02	LETTER TYPE	文字選擇
08-03	HOUR MODE	時間顯示模式設定
08-04	POSITION TO DIR	硬體查詢/更改號碼
08-05	DIR TO POSITION	號碼查詢硬體
08-06	NUMBERING PLAN	功能碼碼頭規劃設定
08-06-01	TRUNK ROUTE	外線群碼編碼
08-06-01-01~05	LENGTH	碼數
08-06-01-06~10	LEADING	碼頭
<b>08-06-02</b>	<b>EXT DIR NUMBER</b>	<b>分機號碼編碼</b>
<b>08-06-02-01</b>	<b>LENGTH</b>	<b>碼數</b>
<b>08-06-02-02~09</b>	<b>LEADING</b>	<b>碼頭</b>
08-06-03	EXT PAGE GROUP	分機廣播群碼
08-06-03-01	LENGTH	碼數
08-06-03-02~04	LEADING	碼頭
08-06-04	EXT HUNT GROUP	響鈴分配群碼



08-06-04-01	LENGTH	碼數
08-06-04-02~04	LEADING	碼頭
08-06-05	EXT PICKUP GROUP	分機代接群碼
08-06-05-01	LENGTH	碼數
08-06-05-02~04	LEADING	碼頭
08-06-06	INDIV. ABBR. NO.	個人簡撥碼
08-06-06-01	LENGTH	碼數
08-06-06-02~04	LEADING	碼頭
08-06-07	COMMOM ABBR. NO.	系統簡撥組號
08-06-07-01	LENGTH	碼數
08-06-07-02~04	LEADING	碼頭
08-06-08	TRUNK DIR NUMBER	外線代碼
08-06-08-01	LENGTH	碼數
08-06-08-02~04	LEADING	碼頭
08-06-09	MUSIC SOURCE	音樂源組碼
08-06-09-01	LENGTH	碼數
08-06-09-02~04	LEADING	碼頭
08-06-10	LOUDBELL	外接擴大鈴組碼
08-06-10-01	LENGTH	碼數
08-06-10-02~04	LEADING	碼頭
08-06-11	EXTERNAL PAGER	外接廣播器組碼
08-06-11-01	LENGTH	碼數
08-06-11-02~04	LEADING	碼頭
08-06-12	VIRTUAL NUMBER	虛擬分機號碼
08-06-12-01	LENGTH	碼數
08-06-12-02~04	LEADING	碼頭
08-06-13	OPERATOR CODE	總機號碼
08-06-13-01	LENGTH	碼數
08-06-13-02	LEADING	碼頭
08-06-14	ACCOUNT CODE	隨身密碼代碼
08-06-14-01	LENGTH	碼數
08-06-14-02	LEADING	碼頭
08-07	SUFFIX CODE	後續操作加碼設定
08-07-01	ICM RING/VOICE	響鈴與呼叫互換
08-07-02	DND OVERRIDE	禁鈴無效
08-07-03	CAMP ON	駐留
08-07-04	CALL BACK	自動回叫
08-07-05	CALL PICKUP	代接加碼

08-07-06	INTRUSION	插話加碼
08-07-07	MSG WAITING	訊息等待
08-07-08	ICM OHVA	忙線呼叫
08-07-09	MONITOR	監聽
08-08	ABBR. NO. ASSIGN.	簡撥組數分配設定
08-08-01	INDIVIDUAL	個人簡撥
08-08-01-SN	SHOW EXT	輸入分機號碼
08-08-01-SN-01	TO INCREASE	增加
08-08-01-SN-02	TO DECREASE	刪減
08-08-02	COMMON LIST	系統簡撥
08-08-02-TG	SHOW TENANT	輸入系統群碼
08-08-02-TG-01	TO INCREASE	增加
08-08-02-TG-02	TO DECREASE	刪減
08-09	TRUNK COPY	外線設定拷貝
08-09-01	INDIVIDUAL COPY	單一外線拷貝
	COPY FROM	輸入拷貝參考外線
	COPY TO	輸入需拷貝外線
08-09-02	GROUP COPY	外線群拷貝
	COPY FROM	輸入拷貝參考外線
	COPY TO	輸入需拷貝外線群
08-10	EXTENSION COPY	分機設定拷貝
08-10-01	INDIVIDUAL COPY	單一分機拷貝
	COPY FROM	輸入拷貝參考分機
	COPY TO	輸入需拷貝分機
08-10-02	GROUP COPY	分機群拷貝
	COPY FROM	輸入拷貝參考分機
	COPY TO	輸入需拷貝分機
08-11	FEATURE KEY COPY	可程式鍵拷貝
08-11-01	INDIVIDUAL COPY	單一分機拷貝
	COPY FROM	輸入拷貝參考分機
	COPY TO	輸入需拷貝分機
08-11-02	GROUP COPY	分機群拷貝
	COPY FROM	輸入拷貝參考分機
	COPY TO	輸入需拷貝分機群
08-12	NIGHT SERVICE EXT	夜間服務分機設定
08-12-TG	SHOW TENANT	輸入系統群碼
08-12-TG-01~05	MEMBER	分機號碼
08-13	SYSTEM TIME	系統時間設定

08-13-01	YEAR	年份
08-13-02	MONTH	月份
08-13-03	DAY	日期
08-13-04	WEEKDAY	星期
08-13-05	HOUR	小時
08-13-06	MINUTE	分鐘
08-14	NIGHT SWITCHING	系統日夜間切換時間
08-14-TG	SHOW TENANT	系統群號
08-14-TG-01	FOLLOW TENANT 1	跟隨第一系統群
08-14-TG-02~08	SUNDAY ~SATURDAY	星期日~星期六
08-14-TG-02-01	DAY TIME	日間開始時間
08-14-TG-02-02	NIGHT TIME	夜間開始時間
<b>09</b>	<b>MAINTENANCE</b>	<b>維護資料設定(工程師專用)</b>
09-01	LOG ON DATA	前次進資料庫時間
09-04-PSWD-02	BUILT_IN MODEM	內建式數據機
09-04-PSWD-02-01	DIRECTORY #	數據機號碼
09-04-PSWD-02-02	BAUD RATE	數據機速率
09-04-PSWD-03	MICROCODE REV	硬軟體版本查詢
09-04-PSWD-04	FACILITY BLOCKING	設備閉鎖
09-04-PSWD-04-01	EXT BLOCKING	分機閉鎖
	SHOW EXT	輸入分機號碼
09-04-PSWD-04-02	TRUNK BLOCKING	外線閉鎖
	SHOW TRUNK	輸入外線代碼
	SHOW MODULE	輸入機櫃
	SLOT POSITION	輸入卡槽位址
09-06-PSWD-01	SYSTEM TYPE	DX7/DX9系統設定
09-06-PSWD-02	AUTO LOG-OFF	資料庫自動關閉設定
09-06-PSWD-03	LOG-ON AGAIN	資料庫再開放時間設定
09-06-PSWD-06	WARM START	系統暖開機
09-06-PSWD-07	COLD START	系統冷開機
<b>10</b>	<b>DIAGNOSTICS</b>	<b>偵錯資料設定(工程師專用)</b>